Nikon

簡単操作ガイド

カメラを使う前に確認しよう

撮影の準備をしよう

いよいよ撮影!

便利な機能を使おう

Nikon Transfer をインストール しよう

画像をパソコンに転送しよう



ニコンデジタルカメラ クールピクス S51c COOLPIX S51c

カメラを使う前に確認しよう

箱の中身を確認する

カメラと付属品を取り出し、以下のものがすべてそろっていることをご確認ください。



COOLPIX S51c カメラ本体



ストラップ



Li-ion リチャージャブル バッテリー EN-EL8 * (端子カバー付き)



AC アダプター EH-64 (電源コード付き)



ドックインサート PV-12 (イメージリンク対応プ リンター用)



オーディオビデオ / USB ケーブル UC-E12

- 簡単操作ガイド(本紙)
- 使用説明書
- 保証書

- 登録のご案内
- Software Suite (CD-ROM)
- 公衆無線 LAN 接続ガイド

※充電してからお使いください(►4)。

SDメモリーカード(以下SDカードと表記します)は付属していません。使用説明書の152ページに記載されているSDカードをお使いください。

□ カスタマー登録のご案内

Software Suite のインストール前または後に、「Welcome」ウィンドウで [Nikonオンライン関連リンクボタン] をクリックし、「カスタマー登録] を選ぶと、インターネットを通じてカスタマー登録ができます(インターネットに接続できる環境が必要です)。製品の最新情報や便利な情報を満載したメールマガジンの配信も同時にお申し込みいただけますので、ぜひご利用



ください(登録時に必要な登録コードは、付属の「登録のご案内」に記載されています)。

■: 関連情報を記載した参照ページです。

撮影の準備をしよう

Step 1 ストラップを取り付ける

次のようにストラップをカメラに取り付けます。






Step 2 バッテリーを入れる

付属の Li-ion リチャージャブルバッテリー EN-EL8 を カメラに入れます。



2.1 バッテリー /SD カードカバーを開ける



2.2 バッテリーの側面でオレンジ色のバッテリーロックレバーを押し上げながら ①、奥まで差し込む ② バッテリーロックレバーが下がり、バッテリーが固定されます。




必 逆 挿 入 注 意

バッテリーの向きを間違えると、カメラが破損 するおそれがあります。正しい向きになってい るか、必ずご確認ください。



2.3 バッテリー /SD カードカバーを閉じる



バッテリーを取り出すときは


電源ランプが消灯していることを確認してから、バッ テリー/SD カードカバーを開けてください。オレンジ 色のバッテリーロックレバーを矢印の方向に押し上 げると(1、バッテリーが押し出されるので、まっすぐ 引き抜いてください②。

カメラを使った直後は、バッテリーが熱くなっている ことがあります。取り出すときは充分ご注意ください。



Step 3 バッテリーを充電する


付属の AC アダプター EH-64 で充電します。



- **3.1** 電源コードと AC アダプターを接続する ①
- 3.2 AC アダプターをカメラのマルチコネクター端子に接続し ②、電源 プラグをコンセントに差し込む ③ ACアダプターの電源ランプが点灯します(4)。
- 3.3 電源ランプ(オレンジ色)が点滅し、充電が 始まる

電源ランプ (オレンジ色) が点滅から点灯に変わる と、充電完了です。


残量がないバッテリーの場合、充電時間は約2時間です。



Step 4 電源を ON にする

電源スイッチを押して、 電源を ON にします。

電源ランプ(緑色)が点灯します。





──撮影時の節電機能について

カメラを操作しない状態が約5秒続くと、バッテリーの消耗を抑えるため、液晶モニターの表示が暗くなります。カメラを操作すると、元の明るさに戻ります。また、カメラを操作しない状態が約1分続くと、液晶モニターが自動的に intlust。そのまま約3分経過すると、電源が自動的に OFF になります (オートパワーオフ機能)。

◯◯ SD カードを使う

撮影した画像は、カメラの内蔵メモリー(約13MB)、または市販のSDカードのどちらかに記録されます。カメラにSDカードを入れるとSDカードに記録され、SDカードの画像を再生、削除、または転送できます。内蔵メモリーを使うときは、SDカードを取り出してください。

SD カードの入れ方

- 1 電源ランプが消灯していることを確認します。 点灯しているときは、電源スイッチを押して電源を OFF にしてください。
- 2 バッテリー /SD カードカバーを開け (Step 2.1 参照)、右図のように正しい向きで SD カードを入れ、カチッと音がするまで差し込みます。
 - 向きを間違えて入れると、カメラやSDカードが 破損するおそれがあります。正しい向きになっ ているか、必ず確認してから挿入してください。
 - 挿入後、バッテリー /SD カードカバーを閉めてください(Step 2.3 参照)。
- 3 電源をONにしたときに右の画面が表示された場合は、SDカードを初期化する必要があります。 ロータリーマルチセレクターで[はい]を選び、∞ ボタンを押すと確認画面が表示されます。[初期化する]を選び、∞ ボタンを押すと初期化が始まります。
 - SD カードを初期化すると、カード内のデータは すべて消えてしまいます。カード内に必要なデー 夕が残っているときは、初期化する前にパソコン などに保存してください。
 - 初期化中は、電源を OFF にしたり、バッテリー/SD カードカバーを開けないでください。

SD カードを取り出すときは、電源ランプが消灯していることを確認してから、バッテリー/SD カードカバーを開けてください。カードを指で軽く奥に押し込んで離すと、カードが押し出されます。まっすぐ引き抜いてください。



①
 このカードは初期化されていません。
初期化しますか?
 しいえ

Step 5 言語と日時を設定する

はじめて電源を ON にすると、表示言語やカメラの内蔵時計の日時を設定する画面が表示されます。以下の手順で設定してください。

ロータリーマルチセレクター

言語と日時の設定には、ロータリーマルチセレクター を使います。



クルクル回して[・] 項目を選ぶ



∞ ボタンを押し て決定する


以下の説明では、操作するボタンをグレーで示しています。





表示言語を選び ® ボタンを押す

5.2 ① 日時設定





[はい] を選び、**®** ボタンを押す

[ワールドタイム] 画面が表示されます。

5.3





- ∞ ボタンを押す
- [自宅の設定] 画面が表示されます。

夏時間(サマータイム)が現在実施されているときは、ロータリーマルチセレクターを回して[夏時間]を選び、®ボタンを押します。ロータリーマルチセレクターの上部を押して、Step 5.3に戻ってください。

5.4





自宅のある地域を選び、**∞** ボタンを押す

• [日時設定] 画面が表示されます。

5.5





[年]を合わせ、∞ ボタンを押す

5.6





[月] を合わせ、**∞** ボタンを押す ● 同様の手順で、「日] および分単位

同様の手順で、[日] および分単位 まで時刻を合わせてください。 **5.**7





[年月日] の表示順を選び **∞** ボタンを押す

・ 設定が有効になり、 (オート撮影) モードの画面が表示されます。

夏時間の期間が終了したときは、セットアップメニューの [日時設定] で [夏時間] のチェックボックスをオフにしてください。

▲ 使用説明書 107 ページ

いよいよ撮影!

Step 1 液晶モニターの表示を確認する

バッテリー残量と記録可能コマ数を確認してください。



▲(オート撮影)モード


オート撮影のときは 👩 が表示され ます。ほかの撮影モードを選ぶには、 **MODE** ボタンを使います (**图**14)。

▲ 使用説明書 22-27 ページ

内蔵メモリー表示

画像は内蔵メモリー(約13 MB)に 記録されます。

SD カードをカメラに入れたときは、 ♪ が表示されず、画像はSDカードに 記録されます。



手ブレ補正表示

手ブレを補正します。

▲ 使用説明書 113 ページ

- 記録可能コマ数

バッテリー残量

表示なし	バッテリー残量は充分にあります。
(点灯)	バッテリー残量が少なくなりました。バッテ リーの充電や交換の準備をしてください。
① 電池残量が ありません	撮影できません。バッテリーを充電または交換 してください。


画像モード

撮影目的に応じて、7種類の画像モードから選べます。

▲ 使用説明書 89 ページ

Step 2 カメラをしっかりと構える

- カメラを両手でしっかりと持ってください。
- レンズやフラッシュなどに指や髪、ストラップなどがかからないよう にご注意ください。



Step 3 構図を決める

- 写したいもの(被写体)を、画面の中央付近にとらえてください。
- ズームボタンを使うと、被写体をアップにしたり背景を入れたりして、構図を工夫できます。



ズームボタン

広い範囲を写したいときは **W**ボタンを、被写体を大き く写したいときは**T**ボタン を押してください。




Step 4 ピントを合わせて撮影する

4.1 シャッターボタンを軽く抵抗を感じるところまで押して、そのまま途中で止める(これを"半押し"といいます)



- 画面中央の被写体にピントが合います。
- 半押しを続けている間、ピントと露出は固定されます。
- シャッターボタンを半押し すると、ピントやフラッ シュの状態を確認できます。



AF(オートフォーカス)表示

	緑色点灯	被写体にピントが合っています。	
	赤色点滅	被写体にピントが合っていません。構図を変えてもう一度ピントを合わせてください。使用説明書 27 ページの「オートフォーカスが苦手な被写体」もご覧ください。	

フラッシュ表示/フラッシュランプ

)				
€	赤色点灯	シャッターボタンを押し込むと、フラッ シュが発光します。		
-5° ×1/1	赤色点滅	フラッシュの充電中です。		
	消灯	フラッシュは発光しません。		

フラッシュ撮影後に、バッテリー残量が少なくなると、フラッシュの充電が終わるまで、液晶モニターが消灯し、フラッシュランプが点滅します。

- **4.2** シャッターボタンを半押ししたまま、さらに深く押し込む(これを"全押し"といいます)
 - シャッターがきれ、画像が記録されます。
 - シャッターボタンを押すときに力を入れすぎると、カメラが動いて画像がぶれることがあります。シャッターボタンは、ゆっくりと押し込んでください。



Step 5 撮影した画像を確認する

■ ボタンを押すと撮影した画像が表 ■ ボタン示されます(1コマ再生モード)。



ロータリーマルチセレクターの左または上を 押すと前の画像を、右または下を押すと次の画 像を見ることができます。

前の画像を表示



次の画像を表示

1 コマ再生モードでは次の機能が使えます。

機能	ボタン
画像を拡大する	T (9)
サムネイル表示に切り換える	W (3)
サムネイルロータリー表示に切り換える	OK J
音声メモを録音 / 再生する	©B
暗い部分を明るく補正する	†⊡

▶ ボタンまたはシャッターボタンを押すと、撮影モードになります。

▲ 使用説明書 28 ページ

いよいよ撮影!

不要な画像を削除するには


不要な画像を表示させ、面ボタンを押してください。右のような画面が表示されたら、ロータリーマルチセレクターで[はい]を選び、®ボタンを押してください。その画像が削除されます。





Step 6 電源を OFF にする

電源スイッチを押してください。電源ランプが消灯し、電源が OFF になります。



◯ メニューを使う

撮影や再生の設定をメニューを使って変更できます。

MENU ボタンを押すと、選んでいるモードに応じて メニューが表示されます。メニューを設定するに は、ロータリーマルチセレクターを使います (▼6)。

メニュー画面で **T**(**②**) ボタンを押すと、選択中の項目に関するヘルプ(簡単な説明)が表示されます。

▲ 使用説明書 88 ページ



便利な機能を使おう

フラッシュ、セルフタイマー、マクロモード、 露出補正を使う



撮影モードのときに、ロータリーマルチセレクターを使って以下の設定ができます。


フラッシュ

フラッシュの発光モードを選びます。

	モード	内容
\$ HUTO	自動発光(オート撮 影モードの初期設定)	暗い場所などで、自動的にフラッシュが発光します。
‡⊚	赤目軽減自動発光	人物の目が赤く写る「赤目現象」を 軽減できます。
3	発光禁止	フラッシュは発光しません。
\$	強制発光	被写体の明るさに関係なく、フラッシュが発光します。逆光で撮影する ときなどに使います。
≱ ₽	スローシンクロ	フラッシュでメインの被写体を明る く照らしながら、遅いシャッタース ピードで夕景や夜景などの背景をき れいに写します。



➡ 使用説明書 30 ページ



露出補正

画像全体を明るくしたいときや暗くしたいときなどに使います。

画像が暗すぎるときは、補正値を+側に設定してください。画像が明るすぎるときは、 補正値を-側に設定してください。





マクロモード

接写するときに使います。 **心** マークが緑色で表示されているときは、レンズ前約4cmまでの被写体にピントを合わせられます。

▲ 使用説明書 33 ページ



セルフタイマー

セルフタイマーは 10 秒と 3 秒の 2 種類から選べます。セルフタイマーを使って撮影するときは、カメラを三脚などで固定するか、平らで安定した場所に置いてください。







MODE ボタン

撮影時に MODE ボタンを押すと撮影モードメニューが表示され、再生時に押すと再生モードメニューが表示されます。







my Picturetown モード セットアップモード 音声データ再生モード



再生モードPictmotion モードカレンダーモード撮影日一覧モード

各モードを切り換えるには、次のように操作します。

To HE





モードを選んで 🔞 ボタンを押す

選んだモードに切り換わる

シーンモード

15 種類のシーンモードを選ぶだけでシーンに合った 撮影ができます。

- 1 撮影時に MODE ボタンを押し、ロータリーマルチセレクターで MR を選んで MR ボタンを押す
- **2 MENU** ボタンを押してシーンメニューを表示させ、 使用するシーンを選んで **®** ボタンを押す






シーンモードの種類と特徴

種類	特徴
彡 ポートレート	人物の肌などを自然な感じで
■ 風景	自然の風景や街並みなどを色鮮やかに
♥ スポーツ	スポーツのシーンを連写でとらえる
☆ 夜景ポートレート	人物もバックの夜景も鮮やかに
※ パーティー	パーティ会場などの照明の雰囲気を活かす
訛 海·雪	海や砂浜、雪景色などを鮮やかに
쓸 夕焼け	夕焼けや朝焼けの撮影
	夜明け前や日没後の風景
■ 夜景	夜景の雰囲気をとらえる
₩ クローズアップ	接写
血 ミュージアム	フラッシュ禁止の屋内撮影
	打ち上げ花火を鮮やかに
■ モノクロコピー	ホワイトボードや印刷物の文字
☑ 逆光	逆光での撮影
₩ パノラマアシスト	パノラマ写真に合成する画像の撮影

▲ 使用説明書 36 ページ

フェイスクリアーモード

†回 ボタンを押すと人物撮影に適した「フェイスクリアーモード」になります。カメラが人物の顔を認識すると、顔に自動的にピントを合わせます。



▲ 使用説明書 44 ページ

Nikon Transfer を使うと、撮影した画像をパソコンに転送して保存できます。Nikon Transfer は、付属の Software Suite(CD-ROM)でパソコンにインストールします。

インストールの前にご確認ください

Nikon Transfer の動作環境

	Windows	Macintosh	
СРИ	クロック周波数 1 GHz 相当以上 の Intel Celeron/Pentium 4/ Core シリーズ	クロック周波数 1 GHz 相当 以上の PowerPC G4/ PowerPC G5/Intel Core シリーズ /Xeon(Universal Binary で動作)	
OS ** ¹	32bit 版の Windows Vista (Home Basic/Home Premium/ Business/Enterprise/Ultimate)、 Windows XP Service Pack 2 (Home Edition/Professional)、 Windows 2000 Professional Service Pack 4 ** 2 (すべてプリインストールされて いるモデルに対応)	Mac OS X (Version 10.3.9, 10.4.9)	
ハード ディスク	インストール時:60 MB 以上の空き容量 (Nikon Transfer 実行時に 1 GB 以上の空き領域が必要)		
メモリー (RAM)	Windows Vista: 512 MB 以上の物理 RAM(128 MB 以上の空き領域が必要) Windows Vista 以外: 256 MB 以上の物理 RAM(128 MB 以上の空き領域が必要)		
モニター 解像度	800 × 600 ピクセル以上(1024 × 768 ピクセル以上推奨)、 16 ビットカラー以上		
その他	USB ポートが標準装備されているモデルに対応		

- ※ 1 対応 OS に関する最新情報は、当社ホームページのサポート情報でご確認ください。
- ※ 2 Windows 2000 をお使いの場合は、COOLPIX S51c とパソコンを接続できません。カードリーダーなどの機器を使って、SDカードの画像をパソコンに転送してください(■23)。

?ご注意

インストールする前に

- ウイルスチェック用のソフトウェアは終了させてください。
- 他のアプリケーションソフトウェアはすべて終了させてください。

Nikon Transferをお使いになるときは(インストール/アンインストールを含む)

コンピュータの管理者権限のアカウントでログインしてください。

操作説明には Windows Vista の画面を使用しています。

- **1** パソコンを起動し、Software Suite CD-ROM を CD-ROM ドライブに入れる
 - Windows Vista の場合

[自動再生]ダイアログの[Welcome.exe の実行]をクリックし、Software Suite のインストールプログラムを起動してください。

- →手順3へ
- Windows XP/2000 の場合

自動的にインストールプログラムが起動します。

- →手順3へ

Windows Vista/XP の場合: [スタート] メニューから、[コンピュータ] (Windows Vista) / [マイコンピュータ] (Windows XP) を選び、その中の CD-ROM (Software Suite) アイコンをダブルクリックします。

Windows 2000 の場合: デスクトップ上の [マイコンピュータ] アイコンをダブルクリックして、マイコンピュータウインドウを開き、その中の CD-ROM (Software Suite) アイコンをダブルクリックします。

• Mac OS X の場合

デスクトップの CD-ROM(Software Suite)アイコンをダブルクリックし、開いたフォルダ内の [Welcome] アイコンをダブルクリックします。

2 管理者の [名前] と [パスワード] を入力し、[OK] をクリックする (Macintosh のみ)

3 インストールする言語を確認して [次へ] を クリックする



すでに Nikon Transfer がインストールされている場合、[言語選択] ダイアログは表示されません。インストールされている Nikon Transfer と同じ言語の [Welcome] ウィンドウが表示されます。

4 [Nikon おすすめインストール] をクリックする Nikon Transfer と、関連するソフトウェアをインストールします。



その他のボタンについて

カスタムインストール:必要に応じてインストールするソフトウェアを選択できます。

my Picturetown Utility をインストールするときは、カスタムインストールを選び、my Picturetown Utility のチェックボックスをオンにしてください。 ▲ 使用説明書 137 ページ

(Windows 2000 では表示されません。)

Nikon オンライン関連リンクボタン[※]: Nikon ソフトウェアの体験版のダウンロードサイトやサポートに関するご案内、カスタマー登録のサイトにアクセスします。

Kodak EasyShare (Windows Vista/XP のみ): Kodak EasyShare ソフトウェアをインストールします。

インストールガイド: Software Suite のヘルプを開きます。

※インターネットに接続できる環境が必要です。

- **5** Panorama Maker をインストールする
 - Windows の場合 [次へ] をクリックし、画面の指示にしたがってインストールしてください。
 - Mac OS X の場合

 「ライセンス」ダイアログが表示されます。使用許諾契約をよくお読みの上、「同意する」をクリックし、画面の指示にしたがってインストールし
- **6** Apple QuickTime **をインストールする(Windows のみ) [はい] をクリックしてください。お使いのパソコンによっては、QuickTime のインストールに時間がかかる場合があります。
 - ※ QuickTime の Windows Vista 対応状況については、Apple Inc. のホームページで最新情報をご確認のうえ、Windows Vista に対応した最新版をお使いになることをおすすめします。
- **7** Nikon Transfer をインストールする

てください。→手順 7 へ

• Windows の場合

[次へ] をクリックします。[使用許諾契約] 画面が表示されますので、内容をよくお読みの上、[使用許諾契約の条項に同意します] を選択し、[次へ] をクリックしてください。続いて [Readme] 画面が表示されますので、内容をよくお読みの上、[次へ] をクリック



してください。以降、画面の指示にしたがってインストールしてください。 \rightarrow 手順 9 \land

• Mac OS X の場合

[ライセンス] ダイアログが表示されます。使用許諾契約をよくお読みの上、[同意する] をクリックし、画面の指示にしたがってインストールしてください。

- 8 自動起動の設定をする(Macintosh のみ) [自動起動の設定] ダイアログが表示されたら、[はい] をクリックしてく ださい。カメラ接続時に自動的に Nikon Transfer が起動します。
 - 自動起動の設定について
 Nikon Transfer の自動起動の設定は、インストール後でも[環境設定]パネルの[デバイス接続時に自動的に起動する]チェックボックスで変更できます。
- インストールを終了する [完了] (Windows) または [終了] (Macintosh) をクリックし、画面の指示にしたがって [Welcome] ウィンドウを閉じてください。
 - ※ パソコンを再起動するダイアログが表示された場合は、ダイアログにしたがってパソコンを再起動してください。



Ⅲ Windows XP/2000 の場合

お使いのパソコンに DirectX 9 がインストールされていない場合は、 続いて DirectX 9 のインストールが始まります。画面の指示にした がってインストールしてください。

10 パソコンのCD-ROMドライブからSoftware Suite CD-ROMを取り出す

これでインストールは完了です。「画像をパソコンに転送しよう」(**図**21)にお進みください。

画像をパソコンに転送しよう


□ 画像転送時の電源について

途中でバッテリーが切れないように、充分に残量のあるバッテリーをお使いください。


🔲 Windows 2000 Professional をお使いの方は

カードリーダーなどの機器を使って、SD カードの画像をパソコンに転送してください(圏23)。

- **1** カメラの電源を OFF にする
- 2 カメラと起動済みのパソコンを、オーディオビデオ /USB ケーブルで下図のように接続する



- **3** カメラの電源を ON にする
 - Windows Vista/XP の場合: 起動するプログラム(ソフトウェア)を 選ぶ画面がパソコンに表示されたら、[コ ンピュータにあるフォルダに画像をコ




ピーする -Nikon Transfer 使用](Windows Vista)/ [Nikon Transfer コンピュータにあるフォルダに画像をコピーする](Windows XP)を選んで [OK] をクリックし(Windows XP)、Nikon Transfer を起動します。常に Nikon Transfer で画像を転送する場合は、[このデバイスの場合は常に次の動作を行う](Windows Vista)/ [この動作は常にこのプログラムを使う](Windows XP)にチェックを入れてください。

• Mac OS X の場合:

Nikon Transfer のインストールで、[自動起動の設定] を [はい] にした場合は、パソコンで Nikon Transfer が自動起動します。

4 オプションエリアの [転送元] パネル内に、接続したカメラ名のデバイスボタンが表示されていることを確認し、[転送開始] ボタンをクリックする



[転送開始] ボタン

- 記録されているすべての画像がパソコンに転送されます (Nikon Transfer の初期設定)。
- 転送が終わると、転送先のフォルダが自動的に開きます (Nikon Transfer の初期設定)。



- Nikon Transferの詳しい操作方法は、Nikon Transferのヘルプをご覧ください。
- **5** カメラとパソコンの接続を外す カメラの電源を OFF にして、オーディオビデオ /USB ケーブルを抜きます。

Windows 2000 Professional をお使いの方へ

カードリーダーなどの機器を使って、SD カードの画像をパソコンに転送してください。

2 GB 以上の SD カードをお使いの場合は、カードリーダーなどの機器が SD カードに対応している必要があります。

- カードリーダーなどに SD カードを挿入すると、Nikon Transfer が 自動起動します(Nikon Transfer の初期設定)。「画像をパソコン に転送しよう」の手順 4(■22)を参照して、画像を転送してく ださい。
- カメラをパソコンに接続しないでください。接続してしまった場合は、パソコンに [新しいハードウェアの検索ウィザードの開始] と表示されます。 [キャンセル(中止)] を選んで画面を閉じ、パソコンとの接続を外してください。
- 内蔵メモリーのデータは、カメラで SD カードにコピーしてから転送してください。
 - ▲ 使用説明書 73、102 ページ

COOLPIX S51c には、こんな機能もあります!

my Picturetown

→ 使用説明書 120 ページ

カメラを無線 LAN アクセスポイント経由でインターネットに接続して、画像をサーバーにアップロードできます。

圏 高感度モード

▲ 使用説明書 35 ページ

薄暗い室内でも、手ブレや被写体ブレの影響を防いで、周りの雰囲気を活かした撮 影ができます。

▶ 動画

→ 使用説明書 63 ページ

動画撮影が気軽に楽しめます。

唱 D- ライティング

→ 使用説明書 50 ページ

逆光やフラッシュの光量不足で暗くなってしまった被写体だけを撮影後に明るく補正できます。

Pictmotion

▲ 使用説明書 58 ページ

撮影した画像を組み合わせ、お好みの BGM にのせて楽しく再生できます。

PictRidge ダイレクトプリント

→ 使用説明書 79 ページ

カメラとプリンターを直接つないでプリントできます。

インターネットをご利用の方へ

- デジタルカメラなどのカメラ製品の情報やオンラインアルバム、オンラインショッピングなど、デジタルカメラン写真の楽しみを広げるホームページです。
 - http://www.nikon-image.com/
- 対応 OS の最新情報、ソフトウェアのアップデート、使用上のヒントなど、最新の製品テクニカル情報は下記アドレスでご案内しています。

http://www.nikon-image.com/jpn/support/index.htm

カスタマー登録は下記のホームページからも行えます。 https://reg.nikon-image.com/

株式会社 ニコン

Printed in China YP7G01(10) 6MA33010-01